

		快捷键	快捷键		
A	FN 复合功能 1				
			Fn+ Esc= •	shift_L/shift_R+ESC=~	
			Fn+<=Pause	Fn+>=Print	
			Fn+/=Ins	Fn+ ↑ =PgUp	
			Fn+←=Home	Fn+ ↓ =PgDn	
			Fn+→=End	Fn+Shift_R=Del	
			Fn+1=F1	Fn+2=F2	
			Fn+3=F3	Fn+4=F4	
			Fn+5=F5	Fn+6=F6	
			Fn+7=F7	Fn+8=F8	
			Fn+9=F9	Fn+0=F10	
			Fn+-=F11	Fn++=F12	
			Fn+Z=开始/暂停	Fn+X=停止	
			Fn+C= 上一曲	Fn+V= 下一曲	
			Fn+B=音量关闭	Fn+N=音量-	
			Fn+M=音量+	Fn+win=锁 win	
			Fn+WIN	锁 Win	锁住“WIN”键后，该键将没有功能（再按一次解锁）
B	FN 复合功能 2	快捷键	功能定义	状态说明	
		Fn+WIN	锁 Win	锁住“WIN”键后，该键将没有功能（再按一次解锁），默认不锁，锁定后亮白色，循环切换进行开关	
		Fn+Enter	锁 F 键	默认 1~+, FN+1=F1, 锁定后变成 F1-F12 功能, 此时按 FN+F1=1, 同时 F1-F12 亮白色，循环切换进行开关	
		FN+' ”	灯效切换	循环切换所有灯效	
		FN+;:	颜色切换	可调颜色的灯效下进行颜色切换	
		Fn+L	关灯/开灯	打开和关闭整键盘的 LED 灯，带掉电记忆	
		Fn+0	灯光亮度-	10 档调节，默认最大	
		Fn+P	灯光亮度+	10 档调节，默认最大	
		Fn+{[灯光速度-	10 档调节，默认第 6 档	
		Fn+]}	灯光速度+	10 档调节，默认第 6 档	
		FN+TAB	恢复默认设置	长按 5S 后所有灯红色闪烁 3 次后复位，灯效和功能设置全部恢复成默认效果	
C	特殊功能	Fn+Q	单键双触发 DKS	A 和 D，在按下的时候发 A 和 D, 抬起的时候发 D 和 A	
		Fn+E	双键先后 SOCD	先按 A 接着再按 D, D 有效；先按 D 接着再按 A, A 有效	
		单键双触发(DKS)，单键急停更快，适合 CS 单键急停；双键后按优先(SOCD)，适合 CS 双键急停以及无畏契约中摆射。在驱动中开启设置好功能后，可以通过组合键进行开关切换使用			