



玩键 G60-63KEY 游戏键盘说明书

一、基础快捷键 / FN 复合功能 1

组合按键	功能说明	组合按键	功能说明
Fn + Esc	输入 ·	Shift + Esc	输入 ~
Fn + <	Pause	Fn + >	Print
Fn + /	Ins	Fn + ↑	PgUp
Fn + ←	Home	Fn + ↓	PgDn
Fn + →	End	Fn + Shift_R	Del
Fn + 1	F1	Fn + 2	F2
Fn + 3	F3	Fn + 4	F4
Fn + 5	F5	Fn + 6	F6
Fn + 7	F7	Fn + 8	F8
Fn + 9	F9	Fn + 0	F10
Fn + -	F11	Fn + +	F12

二、多媒体控制

组合按键	功能说明
Fn + Z	开始 / 暂停
Fn + X	停止



Fn + C	上一曲
Fn + V	下一曲
Fn + B	音量关闭
Fn + N	音量 -
Fn + M	音量 +

三、系统功能

组合按键	功能说明
Fn + Win	锁定 / 解锁 Win 键，锁定后亮白灯

四、RGB 背光控制 / FN 复合功能 2

组合按键	功能	状态说明
Fn + Enter	锁 F 键	锁定后切换数字/Fn 功能，亮白灯提示
Fn + ' ”	灯效切换	循环切换全部灯效
Fn + ; :	颜色切换	可变色灯效下切换颜色
Fn + L	关灯 / 开灯	全局总开关，带掉电记忆
Fn + O	亮度 -	10 档调节，默认最大
Fn + P	亮度 +	10 档调节，默认最大
Fn + { [速度 -	10 档调节，默认第 6 档



Fn +]}	速度 +	10 档调节，默认第 6 档
Fn + Tab	恢复默认	长按 5 秒，红灯闪 3 次复位

五、游戏特殊功能

组合按键	功能名称	说明
Fn + Q	单键双触发 (DKS)	按下输出 A/D; 抬起输出 D/A, 适合 CS 急停
Fn + E	双键先后 SOCD	后按优先, 适合 CS/无畏契约 摆射、急停

单键双触发(DKS)，单键急停更快，适合 CS 单键急停；双键后按优先(SOCD)，适合 CS 双键急停以及无畏契约中摆射。在驱动中开启设置好功能后，可以通过组合键进行开关切换使用

官网：<https://www.kbgamer.com/>