



一、基础快捷键

组合按键	功能说明	组合按键	功能说明
Fn + Esc	输入	Shift + Esc	输入
Fn + 1	F1	Fn + 7	F7
Fn + 2	F2	Fn + 8	F8
Fn + 3	F3	Fn + 9	F9
Fn + 4	F4	Fn + 0	F10
Fn + 5	F5	Fn + -	F11
Fn + 6	F6	Fn + =	F12
Fn + Del	Insert	Fn + End	Home
Fn + PgUp	PrtSc	Fn + PgDn	Scroll

二、多媒体控制

组合按键	功能说明
Fn + Z	上一曲
Fn + X	下一曲
Fn + C	播放 / 暂停
Fn + V	停止
Fn + B	静音
Fn + N	音量减
Fn + M	音量加

三、系统功能

组合按键	功能说明
Fn + Win	锁定 / 解锁 Win 键
FN+ALT_R(右)	切换游戏（设置了按键触发点）和办公模式（默认 2mm 触发点）
Fn + Enter	切换数字区/F 区功能，亮白灯提示

四、RGB 背光控制

组合按键	功能	参数说明
Fn + T	开灯 / 关灯	全局 LED 总开关
Fn + Y	颜色切换	可调色灯效下切换
Fn + U	灯效切换	18 种灯效循环切换
Fn + F	亮度 -	10 档，默认最大
Fn + G	亮度 +	10 档，默认最大
Fn + H	速度 -	10 档，默认第 6 档
Fn + J	速度 +	10 档，默认第 6 档
Fn + Tab	恢复默认设置	长按 5 秒，红灯闪 3 次复位

五、游戏特殊功能

组合按键	功能名称	适用场景
Fn + Q	单键双触发 (DKS)	CS 急停
Fn + E	双键后按优先 (SOCD)	CS / 无畏契约 摆射、急停

单键双触发(DKS)，单键急停更快，适合 CS 单键急停；双键后按优先(SOCD)，适合 CS 双键急停以及无畏契约中摆射。在驱动中开启设置好功能后，可以通过组合键进行开关切换使用或驱动中点击开关使用

官方网站: <https://www.kbgamer.com>