



## 68Key Module Gaming keyboard 操作说明

A	FN 复合功能 1	快捷键		快捷键
		Fn+ Esc= •		Shift_L/Shift_R+Esc=~
		Fn+1=F1		Fn+7=F7
		Fn+2=F2		Fn+8=F8
		Fn+3=F3		Fn+9=F9
		Fn+4=F4		Fn+0=F10
		Fn+5=F5		Fn+-=F11
		Fn+6=F6		Fn+=F12
		Fn+Del=Insert		Fn+End=Home
		Fn+PgUp=PrtSc		Fn+PgDn=Scroll
		Fn+Z=上一曲		Fn+X=下一曲
		Fn+C= 开始/暂停		Fn+V= 停止
		Fn+B=音量关闭		Fn+N=音量-
		Fn+M=音量+		
		Fn+WIN	锁 Win	锁住“WIN”键后，该键将没有功能（再按一次解锁）
B	FN 复合功能 2	快捷键	功能定义	状态说明
		Fn+T	关灯/开灯	打开和关闭整键盘的 LED 灯
		FN+Y	颜色切换	可调颜色的灯效下进行颜色切换
		FN+U	灯效切换	循环切换所有灯效, 18 种背光循环切换
		Fn+F	灯光亮度 -	10 档调节，默认最大
		Fn+G	灯光亮度 +	10 档调节，默认最大
		Fn+H	灯光速度 -	10 档调节，默认第 6 档
		Fn+J	灯光速度 +	10 档调节，默认第 6 档
		FN+TAB	恢复默认设置	长按 5S 后所有灯红色闪烁 3 次后复位，灯效和功能设置全部恢复成默认效果
C	特殊功能	Fn+Q	单键双触发 DKS	A 和 D，在按下时候发 A 和 D, 抬起时候发 D 和 A
		Fn+E	双键先后 SOCD	先按 A 接着再按 D, D 有效；先按 D 接着再按 A, A 有效
		单键双触发 (DKS)，单键急停更快，适合 CS 单键急停，此时 AD 键亮红色；双键后按优先 (SOCD)，适合 CS 双键急停以及无畏契约中摆射，此时 AD 键亮绿色；两个功能都打开的时候 AD 键亮黄色		