

61Key Module Gaming keyboard 规格书

Features Define 功能定义

插 USB 上电开机，18 种背光循环切换，硬件不支持录制，驱动支持录制

FN 复合功能	快捷键		快捷键
	Fn1+ Esc= •		Fn1+shift_L/shift_R+ESC=~
	Fn1+P=Print		Fn1+[=Scroll
	Fn1+]=Pause		Fn1+L=Insert
	Fn1+;:=Home		Fn1+' '=Page Up
	Fn1+<=Delete		Fn1+>=End
	Fn1+?=Page Down		
	Fn1+1=F1		Fn1+2=F2
	Fn1+3=F3		Fn1+4=F4
	Fn1+5=F5		Fn1+6=F6
	Fn1+7=F7		Fn1+8=F8
	Fn1+9=F9		Fn1+0=F10
	Fn1+-=F11		Fn1++=F12
	Fn1+W= ↑		Fn1+S= ↓
	Fn1+A= ←		Fn1+D= →
	Fn1+Z=上一曲		Fn1+X=下一曲
	Fn1+C= 开始/暂停		Fn1+V= 停止
	Fn1+B=音量关闭		Fn1+N=音量-
	Fn1+M=音量+		
	快捷键	功能定义	状态说明
特殊功能	Fn1+WIN	锁 Win	锁住“WIN”键后，该键将没有功能（再按一次解锁），默认不锁，锁定后亮白色，循环切换进行开关
	Fn1+SHIFT_R	锁 WASD	默认 WASD，锁定后变成方向键上左下右，锁定后 WASD 亮白色，循环切换进行开关
	Fn1+Enter	锁 F 键	默认 1~+, 锁定后变成 F1~F12 功能，同时 F1~F12 亮白色，循环切换进行开关
	Fn2+T	关灯/开灯	打开和关闭整键盘的 LED 灯
	FN2+Y	颜色切换	可调颜色的灯效下进行颜色切换
	FN2+U	灯效切换	循环切换所有灯效
	Fn2+F	灯光亮度-	10 档调节，默认最大
	Fn2+G	灯光亮度+	10 档调节，默认最大
	Fn2+H	灯光速度-	10 档调节，默认第 6 档
	Fn2+J	灯光速度+	10 档调节，默认第 6 档
特殊功能	FN2+ESC	恢复默认设置	长按 5S 后复位，灯效和功能设置全部恢复成默认效果
	Fn1+Q	单键双触发 DKS	A 和 D，在按下的时候发 A 和 D，抬起的时候发 D 和 A
	Fn1+E	双键先后 SOCD	先按 A 接着再按 D，D 有效；先按 D 接着再按 A，A 有效
	单键双触发(DKS)，单键急停更快，适合 CS 单键急停，此时 AD 键亮红色；双键后按优先(SOCD)，适合 CS 双键急停以及无畏契约中摆射，此时 AD 键亮绿色；两个功能都打开的时候 AD 键亮黄色		